

> [Import-Anleitungen](#) > [Wasserentnahmestellen-CSV-Import](#)

Wasserentnahmestellen-CSV-Import

Import von Wasserentnahmestellen per CSV

[Zum Importieren von Wasserentnahmestellen kannst du am Einfachsten](#)

diese Vorlage

verwenden.

Nachdem du die Datei mit Inhalten befüllt hast, muss die erste Zeile gelöscht werden. Sodass die Tabelle mit Zelle A1 mit PR_STAMM.1.FK_PR_MODUL anfängt. Anschließend die Datei als CSV abspeichern und als Administrator über Einstellungen → Im-/Export ins System einspielen.

Die CSV-Einstellungen (als Standard erwartet FeuerON als Trennzeichen das Semikolon, als Textbegrenzungszeichen das Anführungszeichen oben und als Zeichensatz Unicode UTF8) können vor dem Import auch angepasst werden.

HINWEIS: Auf der Import Seite bitte Modul Technik auswählen.

Sollte der Import nicht auf Anhieb klappen, helfen dir die FeuerON-Administratoren gerne.

Feldwerte

- PR_STAMM.1.FK_PR_MODUL
 - Wert muss **Wasserentnahmestellen** sein
- PR_STAMM.1.FK_PR_ART
 - Siehe PR_STAMM.1.FK_PR_TYP
- PR_STAMM.1.FK_PR_TYP

ART	TYP
Beregnungsbrunnen	Groß (über 1600 Liter)
Beregnungsbrunnen	Mittel (800 bis 1600 Liter)
Beregnungsbrunnen	Klein (400 bis 800 Liter)
Löschwasserbehälter	unterirdische Löschwasserbehälter
Löschwasserbrunnen	Groß (über 1600 Liter) für Saugbetrieb
Löschwasserbrunnen	Groß (über 1600 Liter) mit Tiefenpumpe
Löschwasserbrunnen	Mittel (800 bis 1600 Liter) für Saugbetrieb
Löschwasserbrunnen	Mittel (800 bis 1600 Liter) mit Tiefenpumpe
Löschwasserbrunnen	Klein (400 bis 800 Liter) für Saugbetrieb
Löschwasserbrunnen	Klein (400 bis 800 Liter) mit Tiefenpumpe
Löschwasserentnahmestelle	Löschwasserentnahmestellen <150m³
Löschwasserentnahmestelle	Löschwasserentnahmestellen >150m³
Löschwasserteich	
Überflurhydrant	01_ÜH DN 25

ART	TYP
Überflurhydrant	02_ÜH DN 50
Überflurhydrant	03_ÜH DN 80
Überflurhydrant	04_ÜH DN 100
Überflurhydrant	05_ÜH DN 125
Überflurhydrant	06_ÜH DN 150
Überflurhydrant	07_ÜH DN 200
Überflurhydrant	08_ÜH DN 300
Überflurhydrant	09_ÜH DN 400
Überflurhydrant	10_ÜH DN 800
Überflurhydrant	11_ÜH DN 1000
Unterflurhydrant	01_UH DN 25
Unterflurhydrant	02_UH DN 50
Unterflurhydrant	03_UH DN 80
Unterflurhydrant	04_UH DN 100
Unterflurhydrant	05_UH DN 125
Unterflurhydrant	06_UH DN 150
Unterflurhydrant	07_UH DN 200
Unterflurhydrant	08_UH DN 250
Unterflurhydrant	09_UH DN 300
Unterflurhydrant	10_UH DN 400
Unterflurhydrant	11_UH DN 500
Unterflurhydrant	12_UH DN 800
Unterflurhydrant	13_UH DN 1000

- PR_STAMM.1.GERAETENR
 - Eindeutiger Gerätenamen
- PR_STAMM.1.INVENTARNR
 - Interne Inventarnummer
- PRS_HYDRANTEN.1.LEITUNGS_ART
 - Zulässig sind: Ringleitungsnetz, Verästelungsnetz, Vermaschtes Netz
- PRS_HYDRANTEN.1.LEITUNGS_DURCHMESSER
 - Durchmesser der Leitung in mm
- PRS_HYDRANTEN.1.WASSERLIEFERUNG
 - Wasserlieferung pro Minute
- PRS_HYDRANTEN.1.PLZ
 - Postleitzahl des Ortes
- PRS_HYDRANTEN.1.ORT
 - Ortsname
- PRS_HYDRANTEN.1.ORTSTEIL
 - Ortsteil
- PRS_HYDRANTEN.1.STRASSE
 - Strasse
- PRS_HYDRANTEN.1.HAUSNR
 - Hausnummer
- PRS_HYDRANTEN.1.LATITUDE
 - LAT aus Dezimalwert (WGS84) (Koordinaten hier ermitteln:

<https://www.deine-berge.de/Rechner/Koordinaten/Dezimal/51,10>)

- PRS_HYDRANTEN.1.LONGITUDE
 - LON aus Dezimalwert (WGS84) (Koordinaten hier ermitteln:
<https://www.deine-berge.de/Rechner/Koordinaten/Dezimal/51,10>)
- PR_STAMM.1.BEMERKUNG
 - Freitext feld
- PR_STAMM.1.FUNKTION
 - 1 wenn funktionstüchtig, 0 wenn nicht

[wasserentnahmestelle](#), [hydrant](#), [csv](#), [import](#)

From:

<https://feueron-lk-dh.de/> - **FeuerON im Landkreis Diepholz**

Permanent link:

https://feueron-lk-dh.de/import-anleitungen/wasserentnahmestellen_csv_import

Last update: **2023/12/27 17:49**

